



Ref:

Date:

م:

بي:

مقرر موائع الحفر

السنة الرابعة - الفصل الثاني 2024/2023

(المحاضرة الرابعة والخامسة)

مدرس المقرر: د.م. مصطفى المصري

المحاضرة الرابعة و الخامسة

وظائف سوائل الحفر

1-3: تنظيف قعر البئر من نواتج الحفر الصخرية:

يعرف معامل تنظيف التام لقعر البئر بالإبعاد الفيري والتام للفتات الصخرية المحنة من قبل رأس الحفر فور قطعها بحيث أن العناصر الفعالة لرأس الحفر تعمل باستمرار على حث صخور جديدة. في حال عدم وجود تنظيف تام لقعر البئر من نواتج الحفر، سوف يقوم رأس الحفر بإعادة طحن هذه النواتج، وبالتالي فإن جزء من الطاقة يتم هدرها دون مردود.


وتلعب العوامل الهيدروليكية (غزارة ضخ سائل الحفر، سرعة خروج السائل من فتحات رأس الحفر) الدور الرئيسي في تحديد معامل تنظيف قاع البئر، إضافة إلى خواص سائل الحفر.

1-1-3: تأثير العوامل الهيدروليكية:

عندما يخرج السائل من الفتحة يصطدم مع القعر بمقاومة عظمى ثم يفقد طاقته تدريجياً. إن مقطع قعر البئر المقابل للفتات ينظف بسهولة، أما بقية مقطع القعر فيتم تنظيفها من خلال حركة السائل على القعر. أي كلما ازدادت سرعة تيار سائل الحفر بعد لحظة التصادم كلما كان التنظيف أفضل.

ويظهر الشكل (1-3) توزيع مسارات الاجهادات المماسية و الشاقولية لتيار سائل الحفر على قعر البئر لدى خروجه من فتحة محورها يشكل مع محور الدوران زاوية α .

نلاحظ أن الاجهادات المماسية والعمودية غير متساوية بالعلاقة مع نصف قطر البئر r . ومع الدوران يتفقم عدم التساوي بين هذه الاجهادات، ومهما تغيرت α وبعد الفتحة عن القاع فإن مجموع قيم هذه الاجهادات لن تزيد عن ضياع الضغط الكلي في الفتات رأس الحفر ($13-16 \text{ Mpa}$). هذه القيمة أقل بكثير من مقاومة الصخر للانضغاط، بينما يمكن مقارنتها مع متانة الصخر على القص مما يفسر فعاليتها في حث واقتلاع الفتات بسهولة من هيكل الصخر.



الشكل (1-3): توزيع مسير الاجهاد المماسي τ (3) ومسار الاجهاد الشاقولي σ (4) لقوة التصادم الهيدروليكي لتيار سائل الحفر (2) مع قعر البئر، لدى خروجه من فتحة (1) محورها يصنع زاوية α مع محور دوران رأس الحفر (5).

ويعبر عن قوة التصادم بالعلاقة:

$$I_1 = \rho_{mud} \times Q \times v_j \quad (1-3)$$

حيث:

v_j - سرعة خروج تيار سائل الحفر من الفالة. m/s

Q - دفارة ضخ سائل الحفر. m³/s

وقد بينت النتائج الحقلية أن السرعة الميكانيكية للحفر تزداد مع ازدياد قيمة الطاقة الهيدروليكية المنقولة إلى فالات رأس الحفر، ويفسر ذلك بأن ازدياد الطاقة يؤدي لتنظيف أفضل لقاع البئر من نواتج الحفر.

ويعبر عن مقدار الطاقة الهيدروليكية المصروفة في رأس الحفر N_{HB} بالعلاقة:

$$N_{HB} = Q P_B \quad (2-3)$$

حيث P_B الضغط الضائع في فالات رأس الحفر. Pa

ولفهم أدق لآلية تنظيف قاع البئر من نواتج الحفر الصخرية نتجه لتحليل القوى المعيقة للتنظيف والقوى المساعدة عليه من خلال تحليل القوى المؤثرة في حبيبة محتة من قبل رأس الحفر وهوجوده على قعر البئر.

أولاً: القوى المعيقة للتنظيف:

1. كتلة الفتالة Gr.
2. قوة التساقط مع قاع البئر (المغطى بكعكة الحفر).
3. تارق الضغط بين عمود سائل الحفر والطبقة.

ثانياً: القوى المساعدة على التنظيف:

1. قوة اصطدم الجانبي على الحبيبة F1 والناجمة عن تيار سائل الحفر الذي يجري بسرعة v_j في مستوى واز لقعر البئر.
2. قوة الدفع F2 الناجمة عن فرق سرعات التيار أسفل وأعلى الحبيبة.
3. قوة امتلاك الحبيبة بتيار سائل الحفر F3.

وبسند صيغة مجموعة القوى المساعدة على التنظيف رياضياً، على الشكل التالي:

$$F_1 = A_1 \frac{v_p^2}{2} \rho_{mud}$$

$$F_2 = A_2 \frac{v_p^2}{2} \rho_{mud} \quad (3-3)$$

$$F_3 = L_2 \tau_p$$

حيث:

v_p - سرعة تيار الدمار في مستوي مواز للقعر.

τ_p - قوى قص السائل على سطح الحبيبة.

(A_2, A_1) لمقطع الأعظم للحبيبة العمودي على القعر والموازي له على التوالي.

سرعة السائل في مستوي مواز للقعر، وذلك بفرض أن تيار السائل الخارج من فتحات رأس الحفر عمودي على القعر، تعطى بالعلاقة التالية:

$$v_p = K_1 \frac{\sqrt{Q} v_f}{D_{eq}} \quad (4-3)$$

ويمكن تقدير قوى لقص على قعر البئر بالعلاقة التالية:

$$\tau_p = K_2 \frac{(Q v_f)^{1/8}}{D_{eq}^2} \quad (5-3)$$

حيث:

K_1, K_2 - ثابتين مرتبطان بتركيب وخواص سائل الحفر.

D_{eq} - قطر رأس الحفر.

من خلال مناقشة العلاقات السابقة يتضح أنه ومن أجل تحسين قدرة سائل الحفر على تنظيف قاع البئر يفترض زيادة كل من الغزارة (Q) وسرعة خروج سائل الحفر من الفالات v_f ، وهما معياران يمكن التحكم بهما إلى القيم التي تضمن تنظيف قاع البئر.

أما إذا تجاوزت سرعة خروج سائل الحفر من الفالات حدود تنظيف القاع، فإنها سوف تؤثر سلباً في سرعة الحفر، بسبب توسع قطر البئر الناجم عن السيل الحثي لتيار سائل الحفر، أو تشكيل تيارات مرتدة تعاكس تيار السائل الأساسي وتعيق حركة الفتات وبتأني تقلل فعالية التنظيف.

و قد أجمعت معظم الدراسات على أن الغرارة التي يجب تحقيقها تتراوح ضمن المجال $0.057 \dots 0.065 \text{ L/s cm}^2$ عند استخدام رؤوس الحفر ذات التروس المخروطية ، وضمن المجال $0.035 \dots 0.050 \text{ L/s cm}^2$ عند استخدام رؤوس الحفر الأمامية.

ومن أجل الاستفادة من تحقيق الفعل النفثي فإن السرعة المقترحة لخروج المسائل من فتحات رأس الحفر تتراوح في المجال $90 \dots 180 \text{ m/s}$.

3-1-2: تأثير خواص سائل الحفر على تنظيف قاع البئر

إن وظيفة سائل الحفر في تنظيف قاع البئر مرتبطة عملياً بمجموعة كبيرة من العوامل الهيدروليكية والجيولوجية والجيولوجية والتي تؤثر بشكل متزامن يسهل عملية دراستها بشكل متكامل. سنذكر سوف نناقش تأثير بعض هذه العوامل على وظيفة سائل الحفر في تنظيف قاع البئر كالكثافة واللزوجة وفقد الرشح.


3-1-2-1: تأثير كثافة سائل الحفر على تنظيف قاع البئر

إن تأثير الكثافة يظهر من خلال الضغط الذي يشكله عمود سائل الحفر (P_c) على فعر البئر (العمق H_c) الذي يحدد دائماً بالعلاقة التالية:

$$P_c = \rho_{mud} g H_c$$

و قد لوحظ عملياً أن زيادة كثافة سائل الحفر تؤدي لتقليل سرعة الحفر والناجم عن تأثيره كقوة معيقة لتنظيف. ولتفسير طبيعة هذا التأثير سوف ندرس آلية قطع وانتقال الحبيبة الصخرية على القاع.

في الشكل (2-3) نبين حالتين مميزتين لحالة الحبيبة (عند الحفر برؤوس ذات تروس مخروطية) في لحظة اطع العينة (a) وحركتها على القاع (b):



الشكل (2-3): مخطط توضع الفتاتات على قاع البئر أثناء الحفر (a) والانتقال على قاع البئر (b)

- 1- من الدفائق
- 2- الفتاتة لحظة القطع
- 3- شق
- 4- جزء الفتاتة الغير مقطوعة
- 5- كتلة الحفر
- 6- الصخر
- 7- مسار التيار الموازي للقاع v_p
- 8- الفتاتة عند حركتها وسط التيار

إن قطع الفتاة من الصخر (لاحظ الشكل أعلاه) يترافق مع تشكل شقوق حولها، الضغط فيها P_1 أقل من ضغط القاع P_2 وكذلك أقل من الضغط الطبقي السائد في الصخر P_r .

القوة المعيقة لقطع الفتاة هنا ستنشأ عن فرق الضغط بين البئر P_c والشق، أي المقدار $\Delta P_1 = P_c - P_1$ ، وهذا الفرق في الضغط يساعد قوة التصاق الفتاة مع الصخر.

ومع مرور الزمن، فإن الضغط حول الفتاة، سوف يتعادل ويقلل من قيمة فرق الضغط بين قاع البئر والشق ΔP_1 .

وهنا تلعب كثافة الحفر المتشكلة بشكل آني، على قاع البئر، دوراً معيقاً لدخول سائل الحفر أو رشحه في الشقوق.

بعد تحرير الفتاة من قوة التصاقها مع الصخر تخضع لقوى معيقة للتنظيف (كقوة ثقلها وكذلك قوى احتكاكها مع كعكة الحفر والصخر وأسنان رأس الحفر واصطدامها مع الفتاتات الأخرى) إضافة إلى فرق الضغط بين الطبقة والبئر $\Delta P_c = P_c - P_r$ (فرق الضغط التفاضلي)، المرتبط بكثافة سائل الحفر.

إن زيادة الكثافة تزيد من ضغط عمود سائل الحفر P_c وبالتالي زيادة ΔP_c مما يعيق تنظيف قاع البئر، ويقلل من السرعة الميكانيكية للحفر.

كما أن زيادة فرق الضغط التفاضلي ΔP_c تؤدي لزيادة ΔP_1 ، وبالتالي إعاقه قطع الفتاة من قبل أسنان رأس الحفر.

إن انخفاض مقدار ΔP_1 يتم من خلال تطبيق الإجراءات التكنولوجية المؤدية إلى :

- تقليل كثافة سائل الحفر إلى الحدود المسموحة، وبالتالي تقليل الضغط على قاع البئر P_c لتقليل فرق الضغط التفاضلي ΔP_c .
- اختيار سوائل حفر ينتج عنها كعكة ارتشاحية على قاع البئر بأقل سماكة وأعلى نفوذية، وذلك لزيادة سرعة استعادة ضغط الشقوق P_r .

3-1-2-2- تأثير لزوجة سائل الحفر على تنظيف قاع البئر

من المعروف أن لزوجة سائل الحفر تقل بازدياد سرعة القص، والذي يحقق قيمه العظمى عند خروج السائل من فتحات رأس الحفر، حيث تقترب قيم اللزوجة الفعالة لسائل الحفر من لزوجة الماء.

بيد أن انخفاض اللزوجة الكبير يعتبر عاملاً مهماً في تنظيف قعر البئر، حيث أجمعت الدراسات على أن معامل تنظيف القاع يتحسن مع انخفاض اللزوجة.

ويفسر ذلك وفق نظرية الطبقة الحدية للسوائل المضطربة، حيث أنه عند سرع الجريان الكبيرة جداً يسلك السائل سلوك السوائل النظامية، باستثناء طبقة السائل الواقعة على تماس مع سطح الجريان حيث تتحول فيها السرعة بشكل خطي من الصفر عند السطح إلى قيمة عظمى عند بداية الاضطراب.

سماكة هذه الطبقة عند قعر البئر تعطى بالعلاقة:

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{\gamma_c}{\rho_{max}}} \frac{D_{ho}}{V_{max}} \quad (6-3)$$

حيث:


V_{max} - السرعة العظمى في منطقة الضغط ا ب.

يتضح من العلاقة (6-3) أنه كلما زادت لزوجة سائل الحفر فإن سماكة الطبقة الحدية تزداد وبالتالي فإن القناة ستعرض لسرعة أقل من V_{max} وبالتالي ستقل فعالية تنظيف قاع البئر.

وضمن نطاق الطبقة الحدية الملاصقة لقعر البئر، والتي ضمنها تظهر المنطقة خاملة الحركة والتي يمكن أن تتطور حتى ظهور تيارات إدي (Eddy) والشكل رقم (3-3) يظهر آلية ظهور هذه التيارات.

نلاحظ أنه عند ازدياد سرعة التيار من V_1 إلى V_2 الناتج عن زيادة الضغط في الأنابيب من P_{E1} إلى P_{E2} تزداد باستمرار سماكة الطبقة الحدية، وعند وصول سرعة التيار إلى قيم حرجية V_c تصبح الطبقة الحدية، خاملة الحركة تماماً (أنظر الشكل 3-3 عند المرحلة خاملة الحركة) وذلك نتيجة لتساري قوى الاحتكاك مع الضغط.

أب أن زيادة السرعة $V_c > V_3$ إلى قيم تفوق السرعة الحرجية V_c ، الموافقة لقيمة ضغط خرج (P_{E2}) ستؤدي لظهور تيار بطيء معاكس في الاتجاه على مستوي سطح الأنبوب (أو القاع)، يزيد من التأثير السلبي لهذه الظاهرة على تنظيف القاع.



الشكل (3-3) آلية ظهور تيارات إدي (Eddy) في مجال الطبقة الحدية خاملة الحركة

إن تقليل كل من اللزوجة و الكثافة يمكن اعتباره عاملاً فعالاً في تنظيف قاع البئر من نواتج الحفر الصخرية.

3-2-1-3- تأثير فاقد رشح سائل الحفر على تنظيف قاع البئر
 إن تأثير فاقد رشح سائل الحفر يمكن فهمه من خلال آلية قطع الفتاة الموضحة على الشكل (3-3) من المخطط (a) حيث أن زيادة فاقد الرشح يزيد من قيمة الضغط في الشقوق P_f ويسرع استعادة الضغط فيها إلى قيمة الضغط الطبقي P_f وبالتالي يقلل من قيمة $P_c - P_f = \Delta P_f$ ، وما ينجم عن ذلك من تسريع عملية قطع الفتاة.

ويساعد على ذلك أيضا تقليل سماكة كعكة الحفر المتشكلة على قاع البئر وزيادة نفاذيتها، والمؤديين إلى زيادة فاقد الرشح.

كما أن زيادة فاقد الرشح في المنطقة القاعية للبئر يؤدي لتبلل الصخر ويقلل من متانته، ولا سيما تلك الصخور شديدة الحساسية للماء، مسهلا بذلك عملية قطعه من قبل أسنان رأس الحفر.

2-3: وظيفة رفع نواتج الحفر إلى الأجهزة السطحية:

إن رفع نواتج الحفر إلى السطح بعد إبعادها الفوري عن قاع البئر، تشكل الجزء الثاني والمكمل لأهم وظائف سائل الحفر المعروفة حتى الآن.

إن الحبيبات اغصارية أو الرملية الناعمة (ذات الأبعاد الصغيرة $dr < 0.25mm$) ترفع بسهولة من قبل تيار سائل الحفر الصاعد في الفراغ الحلقي. أما الحبيبات ذات الأبعاد الكبيرة فإن رفعها من قبل تيار سائل الحفر يحتاج إلى تامين خواص جريانية ونظام حريان مناسبين لنوعية وشكل وأبعاد الحبيبات وكثافتها.

القوى التي تتعرض لها الحبيبة أثناء وجودها في الفراغ الحلقي هي:

- القوة F_G الناتجة عن وزن الحبيبة (المتجهة نحو الأسفل) وتعاكسها قوة الطفو F_A ، محصلة القوتين $R \downarrow$ (تنجه نحو الأسفل انظر الشكل 4-3).


لو فرضنا أن الحبيبة كروية الشكل فإن $R \downarrow$ يمكن أن تحدد بالعلاقة التالية:

$$\begin{aligned} R &= F_G - F_A = V_r \gamma_r - V_r \gamma_{mud} \\ R &= V_r (\rho_r - \rho_{mud}) g \end{aligned} \quad (7-3)$$

حيث:

V_r ، γ_r حجم الحبيبة ووزنها النوعي

- القوة الناتجة عن تماس السائل المتحرك باتجاه الأعلى مع سطح الحبيبة (قوة المقاومة) ونرمز لها R_r (تنجه نحو الأعلى انظر الشكل 4-3):



الشكل (4-3) مخطط يمثل القوى المؤثرة على الحبيبة (b)، ومخطط مساري سرعات تيار سائل الحفر والحبيبة (a)

والتي نضمن صعود الحبيبة باتجاه الأعلى يجب أن نضمن قوة مقاومة $\omega_{f \uparrow}$ أكبر من القوة التي تنشأ عن وزن الحبيبة وهي طاقة R .

لندرس حركة الحبيبة التي تتحرك بسرعة v_r ضمن تيار سائل الحفر، ولنفرض أن سرعة صعود تيار سائل الحفر في الفراغ الحلقي v_f .

في الحالة العامة هاتين سرعتين ليسنا متساويتين بالنسبة لجدران البئر الساكنة وبما أن كثافة الصخر أكبر من كثافة السائل فإن سرعة السائل ستكون أكبر:

$$\Delta v = v_f - v_r \quad (8-3)$$

لنطلق في دراستنا من الحالة التي تكون فيها الحبيبة عائمة في تيار سائل الحفر ($v_r = 0$)، ولنصطلح على تسمية سرعة تيار سائل الحفر التي عندها تكون الحبيبة عائمة (غير متحركة) بسرعة العوم *floating velocity* ونرمز لها للتمييز بالرمز v_{fr} ، والتي توافق تساوي جميع القوى المؤثرة في الحبيبة $\omega_f = R$.

لتحديد معادلة قوة المقاومة $\omega_{f \uparrow}$ ، عند حركة الحبيبة في سائل متجانس لزج نعلم على قانون ستوكس حيث أن هذه القوة تابعة لنوع السائل ولرقم رينولدز Re :

$$\omega_f = 3\pi \eta d_r v_f \quad (9-3)$$

حيث:

v_f - سرعة جريان السائل

العلاقة (9-3) يمكن تطبيقها من أجل قيم Re المنخفضة جداً ($Re < 1$) ومن أجل أية قيمة للعدد Re يمكن أن تقدر بالعلاقة التالية:

$$\omega_f = Cw \rho_f \frac{v^2}{2} S_r \quad (10-3)$$

حيث:

S_r - مساحة أكبر مقطع للحبيبة مواجه لتيار السائل.

C_w ثابت المقاومة الهيدروليكية، والذي يمكن تحديده حسب مجالات تغير رينولدز كما في الجدول التالي:

الجدول رقم (1-3) : بيان العلاقة $C_w = f(Re)$	
Re	C_w
$Re < 1$	$\frac{24}{Re}$
$1 < Re < 1000$	$\frac{24}{Re} (1 + 0.17 Re^{0.665})$
$1000 < Re$	$C_w = 0.44$

بمسواة المعادلتين (10-3) و (7-3) وتعويض $v_f = \frac{\pi d_r^3}{6}$ وكذلك $S_r = \frac{\pi d_r^2}{4}$ بفعيم في المعادلة الناتجة. وبعد الاختصار المناسب نحصل على سرعة العوم:

$$v_f = \sqrt{\frac{4(\rho_r - \rho_{mud})d_r g}{3\rho_{mud}C_w}} \quad (11-3)$$

ويمكن إعادة صياغة هذه المعادلة على الشكل التالي:

$$v_f = \kappa_r \sqrt{d_r \left(\frac{\rho_r}{\rho_{mud}} - 1 \right)} \quad (12-3)$$

حيث:

- المقدار $\kappa_r = \sqrt{\frac{4g}{3C_w}}$ ثابتة ريتنجر والتي تساوي $\kappa_r = 5.72 M^{1/2} / S$ (من أجل قيم $Re > 1000$ نجد أن معامل المقاومة الهيدروليكية $C_w = 0.4$).

مثال: احسب سرعة عوم جزيئة صخرية كروية الشكل قطرها 0.01 m وكثافتها 2500 kg/m^3 لدى وقوعها في سائل كثافته 1290 kg/m^3 ولزوجته $0.2 \times 10^{-4} \text{ Pa.s}$.

الحل: تطبيق العلاقة (12-3):

$$v_f = 5.72 \sqrt{0.01 \left(\frac{2500}{1290} - 1 \right)} = 0.554 \text{ M/S}$$

نتحقق من رقم Re :

$$Re = \frac{\rho_{mud} v_f d_r}{\eta} = \frac{1290 \times 0.554 \times 0.01}{0.2 \times 10^{-4}} = 30.733 \times 10^4$$

نلاحظ أن هذا الرقم يقع في مجال تطبيق علاقة ريتنجر ($C_w = 0.4$) وفق معطيات الجدول (1-3).

من الواضح أن العلاقات السابقة تنطبق على جريان السوائل المتجانسة اللزجة ولا تنطبق على السوائل

غير امتجانسة البنيغامية، والتي تمتاز بوجود توتر ديناميكي للقص، حيث يمكن للحبيبة التي تقع ضمنه أن تطفو حتى عند سرعة التيار (الطفر) المساوية لصفر (حالة التعليق)، وفي هذه الحالة فإن قوى الثقالة المتوازنة على الحبيبة R تكون متوازنة مع قوة القص المحيطة بكامل سطح الحبيبة أي:

$$\omega_f = \pi d_r^2 \tau_D \quad (13-3)$$

وبمساواة هذه العلاقة مع R من العلاقة (7-3) نحصل على قطر الحبيبات الأعظمى التي تقع ضمن سائل الحفر احالة توازن ($v_r = 0$):

$$d_r = \frac{6\tau_D}{(\rho_r - \rho_{md}) \times g} \quad (14-3)$$

حيث: τ_D - التوتر الديناميكي للقص، والذي يمكن عملياً اعتباره مساو للتوتر الميكانيكي للقص.

في حالة وجود حركة للسائل فإن قوة المقاومة ω_f (الشكل 3-4) ستكون مساوية لمركبتين:

الأولى هي قوة القص المحيطة بكامل سطح الحبيبة. والثانية هي القوة الناتجة عن تماس السائل المتحرك أي مجموع العلاقتين (13-3) و (9-3):

$$\omega_f = 3\pi \eta d_r v_f + \pi d_r^2 \tau_D \quad (15-3)$$

إن سرعة العوم توافق تساوي القوى المؤثرة على الحبيبة $\omega_f = R$ ، أي بمساواة العلاقة (15-3) مع العلاقة (7-3) نحصل على سرعة العوم للسوائل البنيغامية:

$$v_f = \frac{d_r}{3\eta} \left[\frac{(\rho_r - \rho_{md})gd_r}{6} - \tau_D \right] \quad (16-3)$$

ويمكن التأكد أنه عند $\tau_D = 0$ فإن العلاقة (16-3) ستصبح هي ذات العلاقة (11-3)، بعد استبدال بنيمته $24/Re$ والموافق لأرقام رينولدز المنخفضة $Re < 1$.

وهكذا من أجل ضمان صعود نواتج الحفر إلى السطح (ضمان سرعة صعود للحبيبات v_f أكبر من الصفر) ينبغي تحقيق سرعة لتيار سائل الحفر الصاعد في الفراغ الحلقي v_f (باختيار مناسب للغزارة) أكبر من سرعة العوم v_{fr} .

وبد بيئات التحارب الحقلية إن وظيفة رفع نواتج الحفر إلى السطح تتحقق بنجاح عندما تصعد نواتج الحفر بسرعة مساوية 20-30 % سرعة عومها في السائل المستخدم، وحتى عند استخدام مختلف أنواع رزوس احفر أي:

$$v_f = 20\% \dots 30\% v_{fr} \quad (17-3)$$

ومن أجل معطيات المثال السابق، وينطبق العلاقة (17-3) سوف نجد أن السرعة التي يجب أن تحققها الحبيبة هي: $v_f = 0.3 \times 0.552 = 0.1656 \text{ m/s}$ ، وبالتالي يجب تأمين سرعة صعود التيار في الفراغ الحلقي عد استخدام هذا السائل تبلغ $v_f = 0.552 + 0.166 = 0.718 \text{ m/s}$.

وبشكل عام إن الغزارة الضرورية لتأمين سرعة تيار معينة في الفراغ الحلقي تحسب من العلاقة:

$$Q = v_f \times A_{an} \quad (18-3)$$

حيث: A_{an} - مقطع الفراغ الحلقي

العلاقات السابقة تظهر بوضوح كيفية التحكم بوظيفة رفع نواتج الحفر إلى السطح وخصائص سائل الحفر المؤثرة فيها.

إلا أنه ولدى تنفيذ كل من لزوجة وكثافة سائل الحفر يفضل التحكم بهذه الوظيفة عن طريق التحكم بفرارة ضج سائل الحفر. أو سرعة صعود تيار سائل الحفر في الفراغ الحلقى v_r . وتتراوح قيم v_r التي ينصح باستخدامها حقيقياً $1.2\% \dots 0.45$.

و بشكل عام فإن الغزارة التي تؤمن تنظيف قاع البئر ستكون كافية لرفع نواتج الحفر إلى السطح ، باستثناء حالات سرعة الحفر الكبيرة (المرحلة السطحية) ، حيث تكون كمية نواتج الحفر المشكلة كبيرة (انظر العلاقة 3-20).

وفي هذه الحالات ، وتلك التي يزداد عندها تركيز نواتج الحفر في الفراغ الحلقى في أية مرحلة من مراحل الحفر ، ينصح عادة بإيقاف تقدم رأس الحفر بشكل دوري والاستمرار بضخ سائل الحفر و تدريره في البئر ، وبسمح أيضاً بإدارة المواسير وهي معلقة على الخطاف للمساعدة في تنظيف الفراغ الحلقى من نواتج الحفر وتحسين قدرته على الرفع نتيجة الإضطراب الذي يتولد نتيجة اهتكاك السطح الخارجي للمواسير الحفر مع السائل المحيط به.



Ref:

Date:

مقرر موائع الحفر

السنة الرابعة - الفصل الثاني 2024/2023
(المحاضرة السادسة)

مدرس المقرر: د.م. مصطفى المصري

المحاضرة السادسة

تتمة وظائف سوائل الحفر

3-3: وظيفة المحافظة على استقرار جدران البئر

إن اختراق التشكيلات الجيولوجية بالحفر يؤدي إلى خلخلة التوازن الطبيعي المساند منذ الألب المسين ونتيجة لذلك تنشأ مجموعة من الاجهادات حول فتحة البئر، في كل طبقة يتم عبورها بالحفر، ويسمى الاجهادات الناتجة لإغلاق فتحة البئر، كي تعيد لهذه التشكيلات استقرارها.

إن إحدى مهام سائل الحفر في البئر هي إعادة التوازن لهذه الاجهادات بشكل مؤقت طيلة فترة الحفر، وربما يتم تدعيم جدران البئر بالتغليف والسمنتة، حيث يقوم الحجر الإسمنتي بإعادة هذا التوازن بشكل جزئي، على الأقل، لفترة كافية لاستثمار البئر.

يفتج عدم استقرار جدران البئر أثناء الحفر عن أسباب متعددة، بعضها ذا طابع ميكانيكي *Mechanical effects*، ناجم عن ضعف مقاومة الصخور للاجهادات والضغط المتشكلة حول فتحة البئر، وبعضها الآخر ناجم عن الضواهر الكيميائية *Chemical effects*، أو الفيزيائية، أو كلاهما (الظواهر الفيزيوكيميائية) ترضيها العلاقة المتبادلة بين سائل الحفر وبين التشكيلات الصخرية الحساسة للماء (كالغضار والجص والملح).

ويؤدي عدم استقرار جدران البئر إلى جملة من التعقيدات (تهدم الطبقات القصفية القاسية، انتفاخ الصخور الغضارية وزحفها باتجاه البئر، انحلال لصخور الملحية... الخ)، والتي بنجم عن معظمها مشاكل كاستعصاء مواسير الحفر وتكرار قشط جدران البئر، وهذا بدوره يعيق استمرار عمليات الحفر، وبالتالي زيادة زمن وتكلفة حفر البئر.

أما الموانع المتزايدة في مسام التشكيلات المخترقة، تنتجها نحو الضغط المنخفض، وفي حال كان الضغط في البئر أقل من الضغط المسامي لهذه الموانع، فستدفع من خلال فتحة البئر وقد تصل إلى السطح مسببة مشكلة اندفاع الموانع الطبقيّة.

3-3-1: الضغط الجيولوجي السكوني (الضغط، الجيوساتاتيكي):

تتحمل الطبقة المترسبة عند عمق معين وزن جميع الطبقات المترسبة فوقها. ويعبر عن الإجهاد الإجمالي P_G الناتج عن جميع الحمولات (صخر، ماء...) بالضغط الجيولوجي (أو الجيوساتاتيكي) بالعلاقة التالية

$$P_G = \rho_{rx} \cdot g \cdot Z$$

حيث:

ρ_{rx} - الكثافة الوسطية للترسبات الواقعة فوق الطبقة المدروسة

Z - عمق الطبقة المدروسة

وتتراوح كثافة الصخور في مجالات واسعة وتكون منخفضة على السطح وتزداد مع العمق بسبب الانضغاط والتراكم والتحولات الفلزية والكيميائية التي تحدث بوجود الضغط والحرارة في الأعماق.

ويعبر عن الدرر الجيوساتاتيكي بالعلاقة:

$$\Delta P_G = \frac{P_G}{Z}$$

3-3-2: الضغط المسامي أو الضغط الطبقي:

إن صخور الرسوبيات تحتوي على فراغات بين حبيباتها *Porosity* أو تشققات ، والتي في معظم الحالات تكون مملوءة بالماء أو النفط أو الغاز . وتقوم هذه الصخور مع المائع الموجود في مساماتها بحمل وزن الطبقات الفوقية ، والتي بمجموعها تشكل الضغط الجيوستاتيكي P_G الممارس إليه بالعلاقة السابقة أي:

$$P_G = \sigma + P_f$$

حيث:

σ - الإجهاد الحبيبي الصخري الداخلي

P_f - الضغط الطبقي أو الضغط المسامي

ويشير الضغط الطبقي P_f في نقطة ما تقع على عمق Z بالضغط الناتج عن وزن هذا العمود ، ويعبر عنه بالعلاقة التالية:

$$P_f = \rho_f . g . Z$$

حيث ρ_f كثافة السائل في المسامات الصخرية

وتتراوح قيمة الضغط الطبقي في مجالات واسعة ، ويعتبر الضغط الطبقي السكوني (أو لمسامي) عادياً أو طبيعياً إذا نجم عن وزن عمود المياه الطبقة المالحة ذات الكثافة $\rho_f = 1050 \dots 1080 \text{ kg/m}^3$

وفي حال ارتفاع الضغط الطبقي إلى قيم لا يمكن وصفها كوزن عمود من المياه الطبقة بسى الضغط الطبقي غير العادي (أو الضغط الطبقي الشاذ ارتفاعاً أو هبوطاً) .

تنشأ الضغوط غير العادية عندما لا تتمكن السوائل المفصولة نتيجة انضغاط الرسوبيات أو المتولدة منها من الصعود الحر إلى التشكيلات التي يكون فيها الضغط عادياً ، أو الصعود إلى السطح . وتصلف ظاهرة الضغط الشاذ صعوداً (على سبيل المثال) في الحالتين التاليتين:

أولاً: تنشأ في الطبقات الغضارية السمكة عندما تكون على تماس مع طبقة رملية ، وبسبب انخفاض نفاذية الغضار بالمقارنة مع نفاذية الرمل على نفس العمق (نفاذية الغضار تبلغ $2 \times 10^{-6} \text{ mD}$ على عمق 2600 m ما الرمل على ذات العمق نفاذيته 1000 mD) .

وحيث تعطي الطبقة الرملية طريقاً نفوذاً للمائع المسامي باتجاه السطح ، يشكل الغضار على حدود التماس مع الرمل كعكة ارتشاحية شبه كثيفة لا تسمح للمائع بالارتشاح بنفس معدل المائع الناتج عن التراص الجيولوجي ، مما يفسر زيادة الضغط المسامي إلى قيم فرق عالية مستندة أساساً من الاجهادات الجيولوجية .

ثانياً: تنشأ عند تحول تشكيلات الغضار المونتموريلينيتي إلى غضار إيليتي عند أعماق تصل إلى (3000-4000 m) ويوجد حرارة مناسبة للتحول .

ينتج عن هذا التحول كميات كبيرة من المياه التي كانت في حالة تبلور في فلز المونتموريلينيت ، ويؤدي انحصار هذه المياه ضمن تشكيلات الإليت الغضارية إلى نشوء ضغوط طبقية وجيولوجية شاذة ارتفاعاً (فوق عادية) .

أما الضغوط الطبقة المنخفضة (الشاذة هبوطاً) فنلجم مثلاً ، عن استهلاك المياه ضمن مسامات

التشكلات المحصورة ضمن طبقات كثيفة، حيث تتحول المياه الحرة إلى متبلورة أو مترابطة، أقل حجماً من المياه الحرة، وينجم عن ذلك انخفاض محلي في الضغط يصعب تعويضه بسرعة كافية بالاتصال الهيدرونيكي مع الطبقات المجاورة، (إلا بعد مرور زمن جيولوجي كاف لحدوث ذلك).

3-3-3: الضغط السكوني في البئر:

يتم اختزان كثافة سائل الحفر الذي يجب أن يملأ فتحة البئر بحيث تكون قيمة الضغط السكوني الناتج عن وزن هذا العمود مساوياً على الأقل لقيمة الضغط الطبقي، وأن لا يتجاوز قيمة الاجهادات التي تؤدي إلى تمزق الصخر المحيطة بجدران البئر.

مقدار تدرج ضغط السائل داخل البئر فتعطي بالعلاقة:

$$\Delta P_c = \frac{P_c}{h} = \frac{\rho_{mud} \times g \times h}{h} = \rho_{mud} \times g$$

وتحدد قيمة كثافة سائل الحفر بحيث تتحقق المتراجحة التالية طيلة فترة الحفر:

$$P_f \leq P_c < P_{fr}$$

حيث: P_{fr} = أومة الضغط المؤدية لتشقق الصخر المحيط بفتحة البئر.

إن انخفاض قيمة الضغط السكوني في البئر عن قيمة الضغط الطبقي ستؤدي إلى نشوء فارق في الضغط بين الصيغة النفوذة والبئر، يتحرك بتأثيره المانع الطبقي باتجاه البئر، وينجم عن ذلك دخول المائع الطبقي إلى سائل الحفر مقللاً من قيمة تدرج الضغط السكوني، وقد يؤدي إلى مشكلة اندفاع المائع الطبقي.

كما أن زيادة الضغط السكوني في البئر عن قيمة الاجهادات الأفقية للصخور المحيطة بفتحة البئر ستؤدي إلى تمزق الصخر إن تجاوزت حد المرونة لبعض الصخور وتسرب سائل الحفر (مشكلة التهريب).

وبشكل عام تختار كثافة سائل الحفر بحيث يكون الضغط السكوني في البئر أكبر من الضغط لطبقي ب 10..15 at

وعندما تكون ثبوتية جدران البئر جيدة، وقيم الاجهادات القطرية حول فتحة البئر دون القيم الحرجة لمرونة الصخر، يمكننا استعمال الهواء كمائع حفر بدلاً من السوائل العادية، وتحقيق سرعة حفر عالية.

وهكذا فإن سائل الحفر يقوم بوظيفة تحقيق ضغط معاكس على جدران البئر لمنع تدهم الصخور أثناء الحفر، وبنفس الوقت، يقوم بمنع الموانع الطبقيّة المتواجدة ضمن مسامات هذه الصخور من النحول إلى حفرة البئر، والتي يمكن أن تسبب مشكلة الاندفاع.

3-4: وظيفة تعليق نواتج الحفر أثناء التوقف عن الدوران

إن هذه الوظيفة مرتبطة بخاصية التخثر (gelation) (هو قدرة بعض السوائل في التحول باتجاهين، تشكيل تركيب مقاوم عند تركها بحالة سكون والعودة إلى حالتها الأولية عند معاودة الحركة).

إن تميز سائل الحفر بهذه الخاصية تجعلها تزيد وظيفة تعليق الطور الصلب في الفراغ الحلقي عند التوقف عن دوران سائل الحفر ومنعها من الهبوط إلى قاع البئر.

إن هبوط نواتج الحفر إلى قاع البئر عند التوقف، يمكن أن يتسبب بالمعوقات التالية لعملية الحفر:

1. تجمع نواتج الحفر فوق رأس الحفر والعمل على أسفنة رأس الحفر وأعمدة الحفر مع جدران البئر، وتؤدي إلى مشكلة استعصاء مجموعة مواسير الحفر.

2. إعادة طحن النواتج المتجمعة على القاع واستهلاك إضافي لرأس الحفر و زمن حفر البئر،
ينعكس على كلفة البئر الإجمالية.

3. تجمع نواتج الحفر في الجزء السفلي يؤدي إلى تباين كثافة سائل الحفر في الفراغ لحثي،
والذي قد يؤثر في استقرار بعض الطبقات المكونة لجدران البئر، واحتمال حدوث اندفاع
المرايع الطبقيّة.

يقوم سائل الحفر أيضا بوظيفة تعليق نواتج الحفر عند التوقف عن الدوران لدى استخدام تلك السوائل،
التي تمتاز بنيتها بالميزة الآتية:

تزداد لزوجتها أثناء التوقف عن الحركة إلى الحد الذي يمكن السائل من حمل نواتج الحفر ضمن بنيتها،
وانعودة إلى لزوجتها العادية عند متابعة الحركة (الضيق).

تمتاز بهذه الخاصية سوائل الحفر الحديثة ذات التركيز القليل بالطور الصلب والمعالجة بالبوليميرات
العنصرية أو المعدنية، والتي تكون لزوجتها تتناسب عكسا مع تدرج سرعة القص.

بيد أنه من الممكن التحكم بقوة وسرعة نمو هلام سائل الحفر، بحيث تنمو إلى قيم كافية لتعليق نواتج
الحفر فقط، دون أن تصل إلى قيم كبيرة تجعل من الصعب على المضخات تأمين الضغط اللازم لمعاودة
الدوران، أو إحداث تشقق هيدروليكي للطبقات الضعيفة، نتيجة الحاجة لرفع ضغط المضخ إلى قيم حدية
كبيرة. لتغلب على التوتر السكوني للقص لهذا السائل .

هذا السطاب تحققة العلاقة:

$$P_c + P_{pump} \leq P_{fr}$$

$$P_c + \frac{4h}{D_{bu} - d_{ep}} \theta_t \leq P_{fr}$$

حيث:

P_{pump} - ضغط الحقن الضروري لإعادة تدوير سائل الحفر بعد توقفه لزمن t

d_{ep} - القطر الخارجي لمواسير الحفر،

6- التوتر السكوني للقص بعد مرور زمن ،

P_{FR} - ضغط تشقق الصخور.

ومن العلاقة المذكورة يمكن تحديد قيمة θ_t الأعظمية، والتي لا تسبب تشقق الصخر بعد التوقف لفترة
زمنية t واللازمة لمعاودة الضخ .

$$\theta_t \leq \frac{P_{fr} - P_c}{4h} \times (D_{bu} - d_{ep})$$

وفي حال نمو θ_t إلى قيم لا تسمح بها العلاقة المستخدمة، يحدد الزمن الذي تصل خلاله إلى القيم
الحرجة. ويمنع التوقف بعد هذا الزمن.

وفي حال استحالة تحقيق هذا الشرط فمن الأفضل إيجاد المواد الكيميائية أو الإضافة اللازمة لسائل الحفر
لتخفيض التوتر السكوني للقص إلى القيم المسموحة.

إن بعض الدراسات قد أظهرت قيوداً أكثر على تطوير خاصية الهلام، الضرورية كي يقوم سائل الحفر
بوظيفة تعليق مخلفات الحفر الصخرية.


هذه القيود مرتبطة بظاهرة هبوط الضغط السكوني لعمود سائل الحفر المتخثر، عند توقف سائل الحفر عن الدوران (في حالة سكون)، إلى قيم أقل من الضغط الطبقي، الأمر الذي يؤثر على وظيفة سائل الحفر في منع تدفق الموائع الطبقة عند التوقف عن الدوران.

وعلى الشكل (1)، نسل بيانيا حركية انخفاض الضغط لنوعين متمايزين من سوائل الحفر:

النوع الأول: نلاحظ أنه ولدى انخفاض الضغط السكوني لسائل الحفر المحسوب وفق العلاقة $(P_s = \rho_m \cdot g \cdot L)$ ، يقارب الضغط السكوني لعمود الماء المستخدم في تحضيره والذي يعبر عنه بالعلاقة $(P_w = \rho_w \cdot g \cdot L)$ ، أي سوف يصل إلى قيمة أدنى من الضغط الطبقي P_{for} بعد مرور زمن (t^*) .

أي يمكن اعتبار $(t = t^*)$ ، هو الفترة الزمنية من لحظة التوقف عن الدوران، والتي خلالها سيهبط الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر إلى قيمة مساوية للضغط الطبقي، والتي بعدها يبدأ تدفق الموائع الطبقة إلى البئر. وفي هذه الحالة يبرز خلل وظيفي في أداء هذا النوع من السوائل يمنع استعمالها غير المشروط أو المقيّد بزمن التوقف عن الحركة $t_{st} \leq t^*$ وهذا الخلل ناجم عن تغير إشارة ΔP إلى السالب.

النوع الثاني: يظهر أن انخفاض الضغط السكوني لسائل الحفر يكون بطيئاً، ولا يصل إلى الضغط السكوني لعمود الماء المستخدم في تحضيره، في هذه الحالة يبقى الضغط في البئر P_s أكبر من الضغط الطبقي P_{for} .



الشكل (1) هبوط الضغط السكوني لسوائل الحفر أثناء التوقف عن الدوران

5-3: تبريد وتزيت عناصر رأس الحائر ومجموعة المواسير:

من المعروف أن درجة الحرارة تزداد مع زبداد عمق البئر، وذلك بعد تجاوز القشرة السطحية. ومع ازدياد أعماق الحفر تزداد أهمية الدور الذي يؤتيه سائل الحفر عند دورانه في البئر حيث يقوم بالتبادل الحراري مع أجهزة ومعدات الحفر في جميع عناصر دورته.

الطبقة السطحية للقشرة الأرضية تستمد حرارتها من اشعة الشمس فلذلك تنخفض درجة الحرارة في هذه الطبقة مع العمق حتى تثبت في نهاية هذه الطبقة التي لا تتجاوز سماكتها (30 - 50 متر). نسمي درجة الحرارة في نهاية هذه الطبقة بدرجة الحرارة للطبقة السطحية (T_s) .

هذه الطبقة تبدأ درجة الحرارة بالتزايد مع العمق، حيث يكون مصدر الحرارة هو باطن الأرض.
 وحسب درجة الحرارة على عمق معين بالعلاقة التالية:

$$T_h = T_s + b H$$

معدل التدرج الحراري (b) يساوي (3-5 درجات لكل 100 متر).

• لحساب درجة حرارة سائل الحفر داخل البئر، نعتبر درجة حرارة سائل الحفر ثابتة من قاع البئر حتى ارتفاع يساوي ثلث عمق البئر، وتعطى بالعلاقة التالية:

$$T_{mud} = 0.33 T_s + 0.67 T_{bottom}$$

• أما في الثلث العلوي من البئر تحسب درجة حرارة سائل الحفر بالعلاقة التالية:

$$T_{mud} = 0.67 T_s + 0.33 T_{bottom}$$

حيث (T_{bottom}) هي درجة حرارة القاع.

ونستخدم العلاقة التالية لتقدير درجة الحرارة الوسطية في الثلث الثاني في البئر:

$$T_{mud} = 0.5 T_s + 0.5 T_{bottom}$$

يستفاد من هذه العلاقات في تقييم مجال عمل المواد المضافة إلى سائل الحفر.

يقوم سائل الحفر بامتصاص الحرارة الناتجة عن احتكاك مجموعة مواسير الحفر مع جدران البئر وكذلك الحرارة الناتجة عن احتكاك تروس رأس الحفر مع مساندها ومع صخور القاع. وعند خروج سائل الحفر إلى النجهيزات السطحية يبرد جزئياً ثم يعاد ضخه فيقوم بالتبادل الحراري من جديد. المبادلة الحرارية لرأس الحفر والمواسير يزيد من مردودها وعمرها الاستثماري.

ومن أجل التقليل من احتكاك مجموعة مواسير الحفر مع جدران البئر، وكذلك تروس رأس الحفر مع مساندها ومع الصخر وأيضاً تقليل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك، يضاف إلى سائل الحفر مواد تزييتية كالنفت والفحم المسحوق ومواد مخصصة لذلك، بهدف، تحويل احتكاك معدن- صخر إلى احتكاك معدن- سائل - صخر سائل.

6.3: تليس وتحييد جدران البئر:

إن سائل الحفر يشكل على جدران البئر النفوذة كسكة الحفر التي تمتاز بنفاذية ضعيفة ومقاومة ميكانيكية عالية تساهم في تدعيم جدران البئر من خلال:

أولاً: تقليل معدل الإرتشاج وبالتالي الحد من التأثير السلبي للراشح المائي على ثبوتية جدران البئر، وخاصة، المكونة من صخور حساسة للماء (كالغضار والمارن والجص)

ثانياً: تغليف جدران البئر النفوذة بطبقة ذات مناعة كافية تقاوم احتكاك مواسير الحفر بجدران البئر وقابلة في حال التلف، إلى ترميم نفسها، وتحد بذلك من توسع وتكهف جدران البئر.

ويمكن التحكم بتركيب سائل الحفر بحيث يعطي كسكة الحفر الرقيقة والمتينة والكثيفة، والتي تلبي جميع متطلبات الحفر، وذلك بإجراء الدراسة المخبرية المناسبة.

وعلى جدران البئر غير النفوذة، وكذلك مواسير وأعمدة الحفر والوصلات وتجهيزات مجموعة مواسير الحفر فإن سائل الحفر يقوم بتشكيل غشاء طيني، كغلاف واقٍ يقوم بحماية جدران البئر من تأثير سائل

الحفر (تحديد جدران البئر)، حيث يحد من انتفاخ لطبقات الغضارية والشيل والجص وهجومها باتجاه البئر من جهة، ويقوم بحماية مواسير ومعدات الحفر من جهة أخرى.